

## Fettbefüllungs-Answeisung für Pulsarlube S Model

## 1) Wie befüllt man das Fett

1



Verbinden Sie das S-Modell mit der Fettkupplung...

2



Füllen Sie zuerst so viel Fett, damit sich die Unterseite des Kolbens im ersten Fach befindet. (Primärfüllung zur Entfernung der Luft im Produktinneren) 3



Stellen Sie den Steuerregler auf 5 und drücken Sie das eingefüllte Fett wieder heraus.

4



Stellen Sie sicher, dass der Kolben in seine ursprüngliche Position ansteigt

5

Nachdem Sie die Kolbenposition überprüft haben, schalten Sie die Steuerregler auf AUS.

5



Füllen Sie das Fett nur bis zu der Linie "Do not fill below the line"
Bei Überfüllung kann das Produkt beschädigt werden.
Seien Sie vorsichtig beim Füllen.

6



Montieren Sie die Kolbenhalterung mit einen Werkzeug/Zange.





- ♦ Wenn zu viel Fett eingefüllt wird und die Linie überschritten wird, kann es zu Schäden am Produkt kommen.
- ♦ Wenn beim Einfüllen von Fett eine Lufttasche im Fett vorhanden ist, stellt dies kein Problem beim Betrieb des Produkts dar.



Bild von Lufteinschlüsse /Air Pocket Bild