

# Installations-Anleitung

## Pulsarlube-Multi-Point-Remote DEMehrpunkt-Fern-Installations-Set für Pulsarlube Elektro-Mechanischer Spender (fürs Fett)

Nr.	Artikel Nr.	Set Nr. & Anzahl an Zubehör						
		1250MD-2S	1250MD-3S	1250MD-4S	1250MD-5S	1250MD-6S	1250MD-7S	1250MD-8S
①	M unit	nicht enthalten						
②	A002	1 Stk.						
③	B002	1 Stk.						
④	B051	3 Stk.						
⑤	B058	1 Stk.						
⑥	A240	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.
⑥-1	A232-S	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.
⑦	HU-XRS	DU-2RS	DU-3RS	DU-4RS	DU-5RS	DU-6RS	DU-7RS	DU-8RS
⑧ nur für USA	A243	2 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	5 Stk.	6 Stk.	7 Stk.	8 Stk.
⑨	A214-1	1 Stk.	2 Stk.	2 Stk.	3 Stk.	3 Stk.	4 Stk.	4 Stk.

### MONTAGEVERFAHREN

1. Bringen Sie die Montagehalterung (③) an einem geeigneten Ort mit Schrauben (④) oder Bolzen an. Es wird empfohlen, den Schmierstoffgeber in unmittelbarer Nähe der Anwendung zu installieren, um die Zuführleitungen kurz zu halten.
2. Installieren Sie die Fitting-Anschlüsse (⑥-1) in den offenen Anschlüssen des Verteilerblocks (⑦) und ziehen Sie sie fest. Installieren Sie die restlichen Fittings an die Schmierstellen und ziehen Sie sie fest. Wir empfehlen Teflonband zu verwenden.
3. Installieren Sie den Schmierstoffgeber (①) mit dem Adapter (②), der Zahnunterlegscheibe (⑤) und dem Verteilerblock (⑦) an die Montagehalterung (③). Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und fest sind.
4. Positionieren Sie den Schmierstoffgeber und den Verteilerblock so, dass das Display und die Tasten zugänglich sind.
5. Messen und kürzen Sie den Nylonschlauch (⑨) auf eine geeignete Länge. Stellen Sie sicher, dass die Enden des Nylonschlauchs (⑨) sauber und senkrecht geschnitten sind und das an der Außenfläche keine Schäden auftreten.
6. Führen Sie den Nylonschlauch (⑨) in die Fitting-Anschlüsse (⑥) ein, um eine schnelle, dichte Verbindung zu erhalten.
- 6-1. Verwenden Sie eine 90°-Drehverschraubung für eine bequemere Schlauchinstallation.
7. Programmieren Sie die gewünschte monatliche Einstellung am Schmierstoffgeber und verwenden Sie einen Staubschutz für zusätzlichen Schutz.

### VORSICHT

1. Alle Teile sollten fest mit einem Teflonband mittlerer Stärke (Loctite 572,577 empfohlen) zusammengebaut werden.
2. Wenn der Schmierpunkt NPT sein sollte, dann verwenden Sie den passenden Anschluss Adapter (⑧ nur für USA).
3. Alle Teile sind metrische Gewinde.

